

Инструкция по монтажу поворотного ограждения

1. Распаковать секцию ограждения.
2. Выполнить в полу два отверстия диаметром 25 мм на расстоянии $L \pm 1$ мм: А – под ось вращения, глубиной 150...155 мм, Б – под резьбовую втулку, глубиной 60...65 мм. Отклонение осей отверстий от вертикали не более 1° . L - расстояние между стойками ограждения в соответствии с заказом.
3. Выполнить в полу 6 отверстий диаметром 10 мм и глубиной 80...85 мм под дюбели для крепления фланцев закладных элементов (2), (3). Разметку отверстий в полу производить с помощью фланцев.
4. Установить дюбели (4) в выполненные отверстия
5. Установить закладные элементы (2) и (3), закрепить фланцы шурупами (5).
6. Установить секцию ограждения в закладные элементы.

