

Инструкция по монтажу съемного ограждения

1. Распаковать секцию ограждения (1).
2. Выполнить в полу два отверстия диаметром 25 мм и глубиной 150...155 мм на расстоянии $L \pm 1$ мм (L – расстояние между стойками ограждения в соответствии с заказом). Отклонение осей отверстий от вертикали не более 1° .
3. Выполнить в полу 6 отверстий диаметром 10 мм и глубиной 80...85 мм под дюбели для крепления фланцев закладных элементов (2). Разметку отверстий в полу производить с помощью фланцев.
4. Установить дюбели (3) в выполненные отверстия
5. Установить закладные элементы (2) и закрепить фланцы шурупами (4).
6. Установить секцию ограждения в закладные элементы.

